

Checkliste "Beizen"

Zeitaufwand	Drei bis vier Tage
Schwierigkeitsgrad	Schwierig
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Alle Hölzer und alle Beanspruchungen, da der Oberflächenschutz nicht von der Beize kommt.
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Für treppen und Fußböden nur bedingt geeignet, da hier bei Beschädigung der Oberfläche auch die Beize abgenutzt wird.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Beize färbt das Holz, gibt allerdings keinen Oberflächenschutz. Beize und Oberfläche müssen aufeinander abgestimmt werden.
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Schwamm• Wasser• Schleifpapier Korn 320• Zwei Beizpinsel• Handschuhe
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Beizreste und Lösemittel dürfen nicht in den Abfluss• Geeigneter Atemschutz sollte bei Lösemittelhaltigen Beizen verwendet werden.
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 240• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 240• Entstauben
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Wässern• Nach 24 Stunden Trocknungszeit erfolgt ein leichter Schliff mit Korn 320• Auftrag der Beize inkl. Vertreiben des Überschusses• Erneute Trocknung über 24 Stunden• Auftrag einer schichtbildenden Oberfläche