



Bei Zinkenverbindungen wird meist die Steigung angegeben, statt eines spezifischen Winkels. Kauft man fertige Zinkenschablonen, ist auch dort die Steigung angegeben.

Umrechnung Steigung - Winkel	
1:4	ca. 14°
1:5	ca. 11,3°
1:6	ca. 9,5°
1:7	ca. 8,1°
1:8	ca. 7,1°

Für Weichholz wird oft eine steile Steigung (1:5 oder 1:6) empfohlen und für Hartholz eine flachere. In der Praxis hat sich eine Steigung von **1:6** für nahezu alle Holzarten bewährt. Außerdem bringt sie die Zinken auch optisch gut zur Geltung.